

*"Die wahren Werte im Leben sind zeitlos schön und faszinieren mit Ihrer Liebe zum Detail."*

## Wie stellen Sie fest, welche Wandhalterung für Ihren Flatscreen geeignet ist?

Die meisten Geräte sind für universelle Halterungen geeignet. Das Einzige, was Sie wissen müssen, ist die sogenannte VESA – Norm der Lochbohrung auf der Rückseite Ihres LCD / Plasma oder TFT.

Es gibt folgende Normen:

VESA 75  
VESA 100  
VESA 200 x 100  
VESA 200 x 200  
VESA 400 x 400  
VESA 600 x 200  
VESA 600 x 400  
VESA 800 x 400

Die Zahlen sagen aus, wie gross der Lochabstand (in Milimeter) der Verschraubungspunkte auf der Rückseite des Gerätes ist.

VESA 100 bedeutet also, dass der Lochabstand auf der Rückseite des Flatscreens 100 x 100 mm beträgt. Eine passende Wandhalterung muss somit dann auch dem VESA100-Standard entsprechen, sonst kann diese nicht an dem Gerät montiert werden.

So wird der Lochabstand gemessen:  
Beispiel für VESA 100 x 100

